

# Guía rápida



**dibox**

La nueva televisión que *te siente.*

# Funcionalidades dibox y descripción para el empleo del control remoto

Para comenzar a disfrutar **dibox**, el televisor debe estar encendido y puesto en modo video. De acuerdo al modelo de TV existe la posibilidad de acceder a varias opciones para aplicar esta función, tales como : AV1, AV2, DVD, AUX, entre otros.

## Encendido del decodificador digital



El decodificador digital se enciende por intermedio del botón **encendido/apagado** que se encuentra en la parte superior izquierda del control remoto.

## Grilla en pantalla y selección de canales



Presionando la tecla **OK/GUARD** se desplegará la denominada **Grilla en pantalla**. La misma facilitará **acceder a la propuesta que integra dibox**.

Con las teclas identificadas con la abreviatura **CAN ▲▼**, podrás recorrer los distintos canales **agrupados por género o temática**. Oprimiendo la tecla **OK/GUARD** confirmás tu elección. Para volver a la Grilla en pantalla, presioná nuevamente la tecla **OK/GUARD**.



Por intermedio de las teclas **P+ o P-** podrás mover la Grilla por páginas y encontrar la señal de tu preferencia de manera más rápida.



La selección del canal deseado también se puede alcanzar introduciendo el número correspondiente al mismo, empleando el **teclado numérico** del control remoto.



El botón identificado con una **flecha en círculo** permitirá alternar rápidamente entre los dos últimos canales visualizados.

## Grilla de Favoritos



El servicio de televisión digital ofrece la facilidad de agrupar los canales favoritos. De esta manera podrás acceder a los canales seleccionados, encontrándolos rápidamente en pantalla. Esta función permite, además, generar varios grupos de favoritos, para que cada integrante de la familia pueda personalizar el uso de la TV de acuerdo a sus preferencias.

Presioná la tecla **FAV**, y luego la tecla **OK/GUARD**, de esta manera se desplegará la denominada Grilla en pantalla. Presionando la tecla identificada con el símbolo **?** se despliega un menú de opciones. Seleccioná la opción "**FAV Selection**" y confirmá con la tecla **OK/GUARD**. La pantalla se particionará en dos columnas: la primera contendrá todas las señales que integran la Grilla **dibox** y en la segunda podrás agregar tus canales favoritos, marcando sobre los círculos y presionado la tecla **OK/GUARD**. Una vez ingresados todos tus canales favoritos presioná la tecla **?** y confirmá que deseás guardar los cambios, seleccionando la opción "**SI**" con las flechas **◀ ▶ VOL**.

Una vez armada la Grilla de favoritos, presionando la tecla **FAV** podrás visualizar en pantalla todas las Grillas personalizadas (FAV1, FAV2, FAV3, etc.) a través de las flechas **▲▼ CAN**.

## Información



Al pulsar la tecla **i** dos veces, durante la emisión de un programa, se despliega banner con resumen del mismo, su horario de inicio, tiempo transcurrido y horario fijado para su finalización. En ese momento a través de la tecla **▶ VOL**, derecha, conocerás la información del programa siguiente.

## Audio



Es recomendable nivelar el volumen del televisor en un valor superior al promedio. Luego podrás ajustar el correspondiente a **dibox** a través de su control remoto, capitalizando las condiciones de mayor fidelidad que se proveen.



Utilizando las teclas **◀ ▶ VOL**, se ajusta el volumen a tu preferencia.



Pulsando el botón que ilustra la imagen, te permitirá configurar las opciones de audio.

## Función EPG y planificación



La **GEP** (Guía Electrónica de Programación) facilitará navegar por toda la programación disponible.

Pulsando el botón identificado con las siglas **GEP** se desplegará la Guía Electrónica de Programación. Utilizá las teclas **◀ ▶ VOL** para recorrer la Guía y obtener toda la información sobre la programación de cada una de las señales.



Cuando encuentres un título que resulte de tu interés, por intermedio de la tecla **i** podrás acceder a una sinopsis del mismo.



Si quisieras recordarlo, planificando lo que vas a ver, a través del botón ilustrado con la representación de un **Reloj** podrás agendarlo.

Este recurso permite programar lo que se verá y conocer anticipadamente propuestas de tu gusto o preferencia.

## Radios



Para acceder a las radios pulsá el botón identificado con la imagen de un **TV y una corchea**. Para cambiar las estaciones el procedimiento es el mismo que el empleado para cambiar las señales de TV.

## Funciones especiales



El botón identificado con el signo de pausa, congela temporalmente la imagen.



Podrás realizar un acercamiento sobre la imagen en pantalla pulsando el botón que se ilustra.

# Control Remoto

